



GUIDE DE L'UTILISATEUR

Simple à installer. Simple à utiliser.



Qu'il s'agisse de l'émetteur ou du récepteur, seuls deux branchements sont nécessaires : une pour l'alimentation et une pour l'appareil. Bénéficiez d'une diffusion sans fil de vidéo haute définition (HD) en seulement trois étapes. Plus du tout de câbles de connexion emmêlés et une transmission jusqu'à 30 mètres. Une véritable expérience « plug and play », moins de câbles, moins de désordre.

Pas à pas



1. À l'aide du câble HDMI marqué en vert, branchez l'émetteur à votre appareil sur le port HDMI vert et à une source d'alimentation avec le câble USB.



2. À l'aide du câble HDMI marqué en rouge, branchez le récepteur à votre écran sur le port HDMI rouge et à une source d'alimentation avec le câble USB. Utilisez l'entrée AV adéquate, soit HDMI 1, soit HDMI 2, selon la prise à laquelle votre Skylarx est connecté.



3. Assurez-vous que les deux unités ont un champ dégagé pouvant aller jusqu'à 30 m. Profitez de la transmission sans fil du streaming vidéo HD non compressé.



Configuré et prêt à être utilisé.



CONNEXION RAPIDE
ET STABLE



RÉSOLUTION 4K



PRISE EN
CHARGE AUDIO



COUVERTURE DU
SIGNAL EN SALLE
AVEC CHAMP
DÉGAGÉ DE 30 M



PLUG IN AND PLAY



UNE QUALITÉ
SANS COMPROMIS