



# GUÍA DEL USUARIO

**Fácil de instalar. Fácil de usar.**



Independientemente de que se trate del transmisor o del receptor, se necesitan solo dos conexiones: una para la alimentación y la otra para el dispositivo. Consiga una transmisión inalámbrica de vídeo en alta definición (HD) en tres sencillos pasos. No tendrá que usar complicadas conexiones por cable y conseguirá una transmisión de hasta 30 metros. Una verdadera experiencia lista para usar, con menos cables y menos caos.

## Paso a Paso



1. Conecte la unidad del transmisor a su dispositivo con el puerto HDMI de color verde, mediante el cable HDMI con la etiqueta verde, y con una fuente de alimentación mediante el cable USB.



2. Conecte la unidad del receptor a su pantalla con el puerto HDMI de color rojo, mediante el cable HDMI con la etiqueta roja, y con una fuente de alimentación mediante el cable USB. Seleccione la entrada AV correspondiente, HDMI 1 o 2, dependiendo de la toma a la que esté conectada la unidad Skylarx.



3. Asegúrese de que las dos unidades tengan una línea visual de hasta 30 m. Disfrute de la transmisión inalámbrica de difusión de vídeo HD sin comprimir.

**Configurar y empezar.**



CONEXIÓN  
RÁPIDA Y ESTABLE



RESOLUCIÓN 4K



COMPATIBLE  
CON AUDIO



LÍNEA VISUAL DE 30  
M DE COBERTURA  
DE SEÑAL EN LA  
HABITACIÓN



CONECTAR Y USAR



CALIDAD  
INCONDICIONAL